
	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	

1.	Instalação	2
2.	Configurando um Servidor SMB (Scan to-Folder)	3
3.	Configuração de Scan to Email.....	6
4.	Ativação da opção preview na digitalização de doctos	8

Elaborado por: Elber Mello Cunha	Departamento: DST – Suporte Técnico	Data: 06/08/2012
--	---	----------------------------

	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	


Objetivo:

Descrever o processo de instalação dos equipamentos modelos SP5210SF.

Importante:

É imprescindível que o responsável pela instalação do equipamento conheça o hardware / software e suas configurações e soluções.

.

	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	

1. Instalação


Formato de papel: A4

O técnico terá que acionar o Sr. Eduardo Garofolo Dias para definições quanto ao servidor que será configurado para armazenar as imagens digitalizadas.

Impressão segura é definida pelo usuário, em anexo manual de utilização de impressão segura.

Contato TI Hertz :


Eduardo Garofolo Dias
55 11 2246-4315

	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	


1. Configuração Scan – to – Folder

Aqui descrevemos as configurações a serem realizadas para digitalização de documentos para um servidor.


1. Pressione a Tecla [User Tools/Counter].
2. Pressione [System Settings].




3. Pressione a tecla [Address Book Management].
4. Verifique se a tecla [Program / Change] esta selecionada
5. Selecione a nome da pasta a qual quer se conectar;
6. Pressione a tecla Change para assim configurar o nome da pasta.
7. Pressione [Auth. Info], e depois pressione Next




8. Pressione [Specify Other Auth. Info] no lado direito de Autenticação de Pasta "Folder Authentication".

	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	

9. Pressione a tecla [Change] digite o login ["Login User Name"] que sera utilizado para a autenticação na pasta.
10. Pressione a tecla [Change] e digite a senha do login informado em cima e depois confirme o mesmo re-digitando a senha, pressione OK
11. Pressione a tecla Folder, verifique se o SMB está selecionado.
12. Para colocar a pasta você pode colocar o caminho da mesma manualmente ou utilizar o botão de navegação [browsing] para encontra-la na rede.(O caminho será informado pelo Sr. Eduardo)




13. Após configuração pressiona o botão [Connection Test] para realizar um teste de conexão na pasta.
14. Pressione Sair [Exit].
15. Pressione OK [OK]
16. Pressione Sair [Exit]

	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	

02 Configuração Scan – to – Email


Descreveremos as configurações a serem realizadas na configuração de scan –to-email,

1. Pressione a Tecla [User Tools/Counter].
2. Pressione [System Settings].




3. Pressione [Administrator Tools].
4. Pressione [Address Book Management].
5. Verifique se esta selecionado a opção [Program / Change].
6. Selecione o nome no qual você quer registrar o e-mail.
- 7 – Seelcione a opção de E-mail Destination e pressione E-mail e depois Change;



	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	

9. Digite o e-mail utilizando as teclas abaixo :



10. Pressione a tecla [OK].


11. Selecione a opção [E-mail / Internet Fax Destination]

Após especificar a tecla registre o endereço de e-mail em ambos os campos .

Tanto no campo de fax como no scanner.


12. Pressione [OK].

13. Pressione [Exit].


	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	

4. Ativação da opção preview na digitalização de doctos


Através do browser acessar a “web image” da impressora, iniciar a sessão como admin, acessar o menu configuração no lado esquerdo




Acessar o menu configuração no lado esquerdo da tela:



Acessar o menu “Definições predefinidas para ecrã normais no dispositivo” abaixo da opção scanner

	TÍTULO: PROCESSO DE INSTALACAO SP5210SF	Nº:	REVISÃO: 001
	TIPO DE DOCUMENTO: Instrução de Trabalho	PÁGINA: 1 / 9	



Ativar a opção pré-visualizar, conforme imagem acima.
Ao visualizar a tela na impressora, a mesma estará conforme imagem abaixo.

